

HÖRMANN DANMARK AS
Normansvej 6
DK-8920 Randers NV
Telefon: +45 86 43 72 22
Telefax: +45 86 43 71 40
Internet: www.hoermann.dk
Bank: Østjysk Bank Randers
Kontonr.: 7230 - 2092282
Cvr. Nr.: 7894 2215

KODNING AF ECOSTAR HÅNDSENDER til ECOSTAR MOTOR

Dette er udelukkende en ekstra hjælp, se den originale manual for udførlig vejledning.

Der er plads til 5 forskellige håndsendere i motoren
Er alle pladser opbrugte med udgåede håndsendere, skal motoren nulstilles (se manualen)



Indlæring af Håndsender *til* Motor:

- Tryk 1 gang på "P" på motoren (kun på den grå "P" knap)
 - Rød lampe i motor blinker langsomt
- Tryk 1 gang på håndsender knappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe på motor blinker hurtigt
- Tryk 1 gang til på håndsenderknappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe blinker ekstra hurtigt.
- Afvent lampen stopper med at blinke
- Håndsenderen er nu kodet op i motoren.
- Tryk på knappen på håndsenderen, og motoren kører
- Kodning foretaget.

Med venlig hilsen
HÖRMANN DANMARK AS